

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://luch.nt-rt.ru> || uhc@nt-rt.ru

Преобразователи пьезоэлектрические для ультразвуковых толщиномеров

Преобразователи предназначены для работы с ультразвуковыми толщиномерами типа ТУЗ-1, ТУЗ-2, ТУЗ-3, УТ-93П, УТ-80М, УТ-82, УТ-83, УТ-111.



Тип толщино- мера	Обозначение	Эффективная частота, МГц	Диапазон изме- ряемых толщин по стали 40×13, мм	Размеры ра- бочей поверх- ности, мм	Габаритные размеры, мм
ТУЗ-1 ТУЗ-2	П112-2,5-12/2-Т-003	2,5 ± 0,25	1,0...300	Ø 16	Ø 23 × 43
	П112-5-10/2-Т-003	5,0 ± 0,5	1,2...200	Ø 12	Ø 23 × 43
	П112-10-6/2-Т-003	10 ± 1	0,6...30	Ø 9	Ø 21 × 40
	П112-10-6/2-1Т-003	10 ± 1	1,0...30	Ø 9	Ø 21 × 40
	П112-10-6/2-Т20-003	10 ± 1	0,6...20	Ø 9	Ø 21 × 40
УТ-80М	П112-5-12/2-Б	5,0 ± 0,5	1,0...100	Ø 12	Ø 38 × 110
	П112-5-4×4-Б	5,0 ± 0,5	1,0...100	5 × 10	Ø 15 × 30
	П112-5-Т-12/2-Б (высокотемпературный)	5,0 ± 0,5	3,0...50	Ø 12	Ø 27 × 45
УТ-82	П112-1,25-20/2-А	1,25 ± 0,125	5...300	Ø 20	Ø 30 × 65
	П112-2,5-12/2-А	2,5 ± 0,25	2,5...200	Ø 12	Ø 38 × 110
	П112-5-6/2-А	5,0 ± 0,5	0,8...50	Ø 6	Ø 14 × 28
	П112-5-Т-12/2-Б (высокотемпературный)	5,0 ± 0,5	3,0...50	Ø 12	Ø 27 × 45
	П112-10-6/2-А	10 ± 1	0,6...20	Ø 6	Ø 14 × 28
УТ-93П	П112-5-10/2-АТ-001	5,0 ± 0,5	1,0...50	Ø 12	Ø 20 × 45
	П112-10-6/2-АТ-001	10 ± 1	0,6...10	Ø 8	Ø 20 × 45
УТ-111	П111-1,25-П20	1,25 ± 0,125	20...200	Ø 24	Ø 30 × 40
	П111-1,25-К20	1,25 ± 0,125	20...500	Ø 21	Ø 30 × 40
	П112-1,25-20/2-А	1,25 ± 0,125	15...200	Ø 20	Ø 30 × 40
	П112-2,5-12/2-А	2,5 ± 0,25	3...100	Ø 12	Ø 22 × 45
	П112-2,5-Т-12/2-Б (высокотемпературный)	2,5 ± 0,25	3...50	Ø 12	Ø 28 × 45
	П112-2,5-12/2-Т-003	2,5 ± 0,25	2,5...500	Ø 16	Ø 23 × 43
	П112-5-10/2-Т-100ПР (для подводных работ)	5,0 ± 0,5	3...50	Ø 12	Ø 65 × 240
	П112-5-Т-12/2-Б (высокотемпературный)	5,0 ± 0,5	3...50	Ø 12	Ø 28 × 45
	П112-5-10/2-Т-003	5,0 ± 0,5	1,0...300	Ø 12	Ø 23 × 43
	П112-10-6/2-Т20-003	10 ± 1	0,6...20	Ø 9	Ø 21 × 40
	П112-10-6/2-1Т-003	10 ± 1	1,0...30	Ø 9	Ø 21 × 40
	П112-10-6/2-Т-003	10 ± 1	0,6...30	Ø 9	Ø 21 × 40

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93