

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://luch.nt-rt.ru> || uhc@nt-rt.ru

Кабели соединительные

Предназначены для подключения преобразователей и сканирующих устройств к электронному блоку соответствующего прибора.

Тип прибора	Тип преобразователя или устройства	Фото	Обозначение кабеля	Длина кабеля, м
УД2-12	П111 (исполнение 002) П121 (исполнение 002)		УД2-12.КС-2-СР50/М8	1,2
	П112 (исполнение 002)		УД2-12.КС-2-СР50/2-М5 или конструктивно входит в ПЭП	1,2

УД2-70, ПЕЛЕНГ- 115	П111, П121 (исполнение 003, 115)		УД2-70.КС-2- BNC/LEMO УД2-70.КС-2-BNC/M8	1,2
	П112 (исполнение 003, 115)		УД2-70.КС-2-BNC/2-M5 или конструктивно входит в ПЭП	1,2
	Переходник (для УД2-70 ж/д версии)		УД2-70.КС-2-BNC/ CP50(б)	0,15
УСКм	П121		УД2-70.КС-CP50/M8-001	0,2
	(исполнение 002)		УД2-70.КС-CP50/M8-003	0,4
	Электрон- ный блок УД2-70		УД2-70.КС-2-BNC/CP50	3,0
	Электрон- ный блок УД2-12		УД2-12.КС-2-CP50/CP50	3,0

УСБК-1	П121 (исполнение 002)		УД2-70.КС-СР50/М8-002 УД2-70.КС-СР50/М8-003	0,25 0,4
	Электрон- ный блок УД2-70		УД2-70.КС-2-ВNC/СР50	3,0
	Электрон- ный блок УД2-12		УД2-12.КС-2-СР50/СР50	3,0
УТ-83	Подводный блок ПЭП		УТ-83.КС-001 УТ-83.КС-002 УТ-83.КС-003	20 50 100
УТ-93П	П112 (исполнение 001)		УТ-93П.КС-001	1,2
БЕТОН-70	ПЭП Генератор ПЭП Приемник		БЕТОН-70.КС-Г-001 БЕТОН-70.КС-П-001	1,2 1,2

2 BNC - LEMO 00	
2 BNC - 2 LEMO 00	
2 BNC - M8	
2 BNC - 2 M8	
2 BNC - 2 M5	
2 CP 50 - LEMO 00	
2 CP50 - 2 LEMO 00	
2 CP 50 - M8	
2 CP50 - 2 M8	
2 CP50 - M5	
LEMO 00 - LEMO 00	
2 LEMO 00 - LEMO 00	
2 LEMO - 2 LEMO 00	
2 LEMO - M8	
LEMO - CP50	
CP50 - M8	
2 BNC - CP50	
2 CP50 - CP50	

Возможно изготовление соединительных кабелей по индивидуальному заказу.

КАБЕЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Возможно изготовление соединительных кабелей по индивидуальному заказу.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93