

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://luch.nt-rt.ru> || uhc@nt-rt.ru

Преобразователи вихретоковые для дефектоскопа ВД-70

Преобразователи накладные общего назначения
Преобразователи накладные специального назначения
Преобразователи специализированные



Вихретоковые преобразователи для дефектоскопа ВД-70

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАКЛАДНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Диапазон изменения рабочего зазора (по стали), мм	Диапазон измерения глубины дефектов (по стали), мм	Диаметр зоны эффективного контроля, мм	Неконтролируемая зона на краю изделия, мм	Шероховатость контролируемой поверхности, мкм, не более	Габаритная размерность, мм
ПН-6-ТД-С-***	0...0,5	0,3...1,0	2,0	1,0	Ra 2,5	Ø16×175
ПН-10-ТД-С-***	0...3,0	1,0...3,0	5,0	2,5	Rz 320	Ø16×175
ПН-18-ТД-С-***	0...7,0	3,0...7,0	10	5,0	Rz 320	Ø18×175

*** - конструктивное исполнение преобразователя.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАКЛАДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Назначение	Диапазон изменения рабочего зазора (по стали), мм	Диапазон измерения глубины дефектов (по стали), мм	Шероховатость контролируемой поверхности, мкм, не более	Габаритные размеры, мм
ПН-6-ТД-В- ***	Контроль изделий при наличии затрудненного доступа к ним (угол поворота головки до 90°)	0...0,5	0,3...1,0	Ra 2,5	Ø 16×205×55
ПН-10-ТД-В- ***	Контроль изделий при наличии затрудненного доступа к ним (угол поворота головки до 90°)	0...3,0	1,0...3,0	Rz 320	Ø 16×205×55
ПН-6×8-ТД-У- ***	Контроль П-образных пазов, шпоночных канавок и т.п. шириной не менее 6 мм	-	-	Ra 2,5	Ø 16×205

*** - конструктивное исполнение преобразователя.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

1. Наружные проходные для ручного контроля внешней поверхности цилиндрических протяженных изделий типа прутков, проволоки и т. п.
2. Накладные для ручного контроля внутренней поверхности концевых частей полых изделий типа труб, профилей и т. п.
3. Преобразователи для дефектоскопов типа ТВД-А.
4. Специализированные по индивидуальному заказу.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://luch.nt-rt.ru> || uhc@nt-rt.ru